MANUAL RESTAURACIÓN / ACTUALIZACIÓN POR RED EQUIPO SIATIC

Con la Siatic apagada, seguir los siguientes pasos:

1. Bajar la pizarra hasta poder alcanzar el proyector o usar una silla.

2. Desconectar el cable HDMI del proyector.



- 3. Encender el equipo y en el teclado pulsar repetidas veces la tecla F12 (arranque por red)
- 4. Elegir la opción marcada en la imagen (v1550), sino falla escoger v1410.

Г	
	Please select boot device:
	UEFI Boot Sources
	Legacy Boot Sources
	▶Network Controller (IBA GE Slot 00C8 v1550)
	Network Controller (IBA GE Slot 0300 v1410)
	↑ and ↓ to move selection ENTER to select boot device ESC to boot using defaults

Se cargará la siguiente pantalla(recorte):



5. Vamos a instalar sistema operativo, al intentar acceder nos solicita una contraseña de seguridad, es *instalar2012*. Se cargará la siguiente pantalla:



Elegimos la opción que se muestra en la pantalla y pulsamos Intro en el teclado para iniciar la instalación, debemos esperar unos 30-40 minutos hasta que se complete la instalación. Al finalizar el ordenador se apagará.

6. Ya podemos volver a conectar el cable HDMI y encender el equipo.